

音 響 設 備 一 覧 表 一 宮 市 民 会 館 ホ ー ル

	カテゴリー	メーカー	機種	数量	仕様	備考
音響調整卓	ミキサー卓	YAMAHA	デジタルミキサー CL5	1台		音響室
固 定 機 材	プロセニアムスピーカー (センタープロセ)	ALTEC	299-8A/16A	4対		
		ALTEC	515-8GHP	4対		
	カラムスピーカー	ALTEC	GS-7801VT	1対		スピーカータワー内
		ALTEC	GS-7803VT	4対		
	バルコニースピーカー	ALTEC	CM-1312	2対		
	固定はね返りスピーカー	ALTEC	GS-7801VT	1対		スピーカータワー内
	ステージフロントスピーカー	ALTEC	GS-7801SF	3台		框下に設置
ワイヤレス受信機	SHURE	ULXD4D		ワイヤレス10波(A帯)		
移 動 可 能 機 材	移動用スピーカー	Electro-Voice	Sx300	1対	別途パワーアンプ必要	
		ALTEC		1対	コロがし(800w/サブウーファー)	ケーブル舞台中央まで
		ALTEC	GS-7803VT/GS-118W	分割不可	(800w/2wayWウーファー,800w/サブウーファー)	リアSPとして使用多
	パワーアンプ	crown	XLS1002	1台		移動用(Sx300にて使用)
	カセットデッキ	TASCAM	122MKⅢ	1台		
	CDデッキ	TASCAM	CD-RW901MKⅡ	1台		
	MD/CDデッキ	TASCAM	MD-CD1BⅢ	1台		移動用
	デジタルICレコーダー	Panasonic	WZ-DP200	1台	保管場所不明	移動用
	CD/MDデッキ	TASCAM	MD-CD1MKⅢ	1台		
	カセットデッキ	TASCAM	202MKⅦ	1台		
<p>・音響電源→舞台下手・上手袖にそれぞれ4口(A型/30A MAX100A) ・客席引き回し→中通路～舞台袖まで 60m、1階最後方～舞台袖 80m(引き回しについては、舞台スタッフにご相談ください。) ・客席オペにおいて、客席1階21列19,20の足元に4回線/T型コンセント(20A)あり、最後方の場合、映写室から16chマルチ、電源15A電源ドラム引き回し可能</p>						

音響設備一覧表 一宮市民会館ホール

	カテゴリー	メーカー	機種	数量	仕様	備考
移動可能機材	マイクロフォン	SHURE	SM58	9本		
		SHURE	SM57	3本		
		SHURE	BETA58	1本		
		RAMSA	WM-8080F	5本		
		Electoro-Voice	BK-2	1本		
		AKG	C451E	6本		
		AKG	D224E	4本		
		AKG	C568EB	2本		
		SENNHEISER	MD441-U	2本		
		DPA	4006	4本	2本、三点吊に使用	
		NEUMANN	U-87	2本		
		National	WM-780	1本		
		SONY	ECM-170	4本		
		SONY	C38B	8本	1本、EVに使用	
		Crown	PCC160	3本		
	ワイヤレスマイクロフォン	SHURE	SM58S	1本		
		SHURE	SM35-TQG	2本		
		SHURE	BETA58/ULXD2 L53	6本	BETA58Aヘッド	
		SHURE	BETA87A/ULXD2 L53	4本	BETA87Aヘッド	
		SHURE	ULXD1 L53	10波	ピンマイク	
	スタンド	K&M	ST210	7本	ブーム	
		K&M	ST200	6本	ストレート	
		K&M	ST259	5本	ミニブーム	
		AKG	ST305	3本	卓上丸型	
		SONY	A12	2本	卓上丸型	
		高砂	MF-18TM	1本	ストレート	
		高砂	MF-213	3本	フレキ・先端キャンノンコネクタ	
	マルチ	CANARE	16ch Box	2個		
		CANARE	16ch 20m	4本		
	マイクケーブル		10m	8本		
			20m	10本		
	マイクホルダー	SHURE		10個	ワイヤレス用	
		SHURE		10個		
		AKG	SA40	2個		
		AKG	SA18/38	2個		
		AKG		4個	クリップタイプ	