


※ ○数字→各サス表示回路番号

※ □数字→DMX番号

# SUS回路図 DMX番号付

一宮市民会館 2019年7月現在



1BO		上	中	下	
①	切替回路	w	1	2	3
②	切替回路	w	4	5	6
③	切替回路	w	7	8	9
④	切替回路	w	10	11	12

1BO		上	中	下	
①	切替回路	w	13	14	15
②	切替回路	w	16	17	18
③	切替回路	w	19	20	21
④	切替回路	w	22	23	24

2BO		上	中	下	
①	切替回路	w	25	26	27
②	切替回路	w	28	29	30
③	切替回路	w	31	32	33
④	切替回路	w	34	35	36

3BO		上	中	下	
①	切替回路	w	37	38	39
②	切替回路	w	40	41	42
③	切替回路	w	43	44	45
④	切替回路	w	46	47	48

UH		上	中	下		
①	切替回路	w	71	113	114	115
②	切替回路	w	72	116	117	118
③	切替回路	w	63	119	120	121
④	切替回路	w	22	122	123	124